

Специальное предложение на запасные части для экскаваторов ЭКГ
со сроком поставки до конца лета 2016 года. Дата составления: 07.07.2016г.
ООО «ОМЗ-Гортехмаш-Сервис»

№ чертежа	Наименование
03820 00-01	Распределитель РЭП-1-1-20
1080 02 101 СБ	Рычаг засова
1080 02 108-1	Засов днища
1080 02 108-1	Засов днища
1080 02 15-1	Палец
1080 02 16	Коромысло ковша
1080 02 21	Шестерня
1080 02 300СБ	Обойма в сборе
1080 02 302	Обойма
1080 03 26 сб	Клин
1080 04 06	Валик
1080 04 06-2	Валик
1080 04 07	Штифт
1080 04 114	Рейка рукояти
1080 05 123	Пята
1080 05 307	Ползун верхний
1080 05 308	Ползун боковой
1080 05 310	Упор
1080 05 313	Прокладка
1080 05 313-01	Прокладка
1080 05 334	Колодка
1080 05 360-1	Болт стяжной
1080 05 370	Заготовка полухомута
1080 05 372-1	Шестерня
1080 05 387	Шкив тормозной
1080 05 390-1	Колесо зубчатое m-14 z-110
1080 05 394	Палец
1080 05 395	Кольцо
1080 05 45	Блок
1080 05 47-2	Блок головной
1080 05 601	Стойка от корпуса направляющих роликов
1080 05 700сб	Тормоз напора
1080 05 701СБ	Цилиндр
1080 10 13 сб	Оттяжка
1080 10 27	Палец
1080 10 30	Палец
1080 10 45	Блок для двуногой стойки
1080 12 12	Гайка цапфы центральной
1080 12 12	Гайка центральной цапфы
1080 16 03-2	Колесо зубчатое
1080 16 27-1	Колесо m-10 z-67
1080 16 27-1	Колесо зубчатое m=10 z=67
1080 16 40-1	Шестерня m-6 z-20
1080 16 40-2	Шестерня m-6 z-20
1080 16 41	Шкив
1080 16 41	Шкив
1080 18 00-1	Вентилятор поворота ВЦ-14-46-2Лв
1080 20 103	Полумуфта
1080 20 302	Вал
1080 20 305	Колесо зубчатое
1080 20 305-1	Колесо зубчатое
1080 20 308	Вал-шестерня
1080 20 700	Цилиндр

1080 20 704	Поршень
1080 20 705	Поршень
1080 20 706	Поршень
1080 27 01-1	Венец зубчатый
1080 28 10	Вал-шестерня
1080 28 10	Вал шестерня
1080 28 11	Колесо зубчатое
1080 28 16	Колесо зубчатое
1080 28 19	Вал (прямой шлиц)
1080 28 19-1	Вал (эвольвентный шлиц)
1080 28 20-1	Колесо зубчатое
1080 28 25	Полумуфта
1080 28 25-1	Полумуфта
1080 28 25-1	Полумуфта
1080 28 28	Втулка m-6 z-50
1080 28 28-1	Втулка m-6 z-50
1080 28 29СБ	Муфта упругая
1080 28 30-1	Полумуфта
1080 28 30-1	Полумуфта
1080 28 40	Вал (прямой шлиц)
1080 28 40-1	Вал (эвольвентный шлиц)
1080 30 01	Диск
1080 30 01	Диск кулачковый
1080 30 02	Диск кулачковый
1080 30 02	Диск кулачковый
1080 30 03	Шток направляющий
1080 30 03	Шток направляющий
1080 30 04	Полумуфта ведущая
1080 30 04-1	Полумуфта ведущая (эвольвентный шлиц)
1080 30 04-1	Полумуфта ведущая
1080 30 05	Сухарь
1080 30 05	Сухарь
1080 30 06-1	Полумуфта ведомая (эвольвентный шлиц)
1080 30 08	Полухомут
1080 33 18	Втулка
1080 33 32	Колесо опорное
1080 33 32	Колесо опорное
1080 33 38	Рама правая в сборе
1080 33 47	Рама левая в сборе
1080 33 51	Вал шлицевой (прямой шлиц)
1080 33 51-1	Вал шлицевой (эвольвентный шлиц)
1080 33 57	Вал ведущий
1080 33 58	Колесо ведущее (прямой шлиц)
1080 33 61-1	Кольцо
1080 33 63	Ось опорная
1080 33 64	Палец
1080 33 66	Шайба
1080 34 01	Звено гусеничное
1080 34 02	Палец звена
1080 34 03-1	Заклепка
1080 35 06	Ролик
1080 35 07	Ось ролика
1080 37 38-01СБ	Клапан
1080 37 38СБ	Клапан
1080 37 65-03СБ	Рукав L=1600
1080 37 65-05СБ	Рукав L=700
1080 37 65-06СБ	Рукав L=1100
1080 75 307	Ползун

1080 75 308	Ползун
1085 04 06	Шайба
1085 20 308	Вал
1085 21 00-1	Установка вентиль
1085 35 06	Ролик
1085 53 102	Полумуфта
1085 55 852-2	Переходник вент.напора
3502 03 01 000	Секция стрелы нижняя ЭКГ 4У
3502 09 04 703	Вал
3502 32 00 002	Полублок задний
3504 05 05 000	Рельс нижний
3504 06 02 102	Колесо зубчатое m-30 z-29
3504 06 02 201	Вал-шестерня
3504 25 00 001	барабан
3504 28 02 001	Плита днища
3504 28 02 003	Петля днища
3504 28 03 007	Шайба
3504 28 03 008	Упор
3504 31 00 001	Барабан левый
3504 31 01 101	Вал-шестерня
3504 66 02 501	Вал-шестерня
3504 66 02 801	Шестерня
3505 11 00 001	Шестерня ведущая
3510 00 19 060сб	Крышка в сборе
3519 01 00 005	Ось
3519 01 02 004	Палец звена
3519 01 02 011	Рычаг засова
3519 03 00 014	Ось напорная
3519 03 00 106	Шайба стопорная
3519 03 04 202	Накладка вкладыша
3519 03 06 005	Ролик
3519 05 02 003	Колесо ведущее
3519 05 02 007	Вал ведущий
3519 05 02 011	Клин
3519 05 02 013	Полухомут
3519 05 02 017	Вал
3519 05 02 024	Шестерня
3519 05 02 061	Колесо ведущее
3519 05 02 062	Вал ведущий
3519 05 02 064	Крышка
3519 05 02 301	Колесо натяжное
3519 05 02 302	Втулка
3519 05 03 002	Палец звена
3519 05 03 003	Стопор
3519 05 10 406	Вал-шестерня
3519 05 10 501	Колесо зубчатое
3519 05 10 601	Шайба упорная
3519 05 10 602	Кольцо отражательное
3519 05 10 605	Кольцо нажимное
3519 05 10 607	Шайба упорная
3519 05 11 001	Корпус редуктора
3519 06 00 013	Упор
3519 07 00 006	Ось
3519 07 00 201	Ролик
3519 09 00 001	Барабан
3519 09 00 001	Барабан правый
3519 09 00 001	Барабан
3519 09 00 002	Барабан левый

3519 09 00 002	Барабан
3519 09 00 002	Барабан левый
3519 09 01 004	Амортизатор
3519 09 02 400	Пневмоцилиндр в сборе
3519 09 03 071	Вал-шестерня m-10 z-18
3519 09 03 210	Колесо зубчатое m-20 z-87
3519 09 04 101	Вал
3519 10 00 102	Барабан
3519 10 02 081	Вал шестерня
3519 10 02 091	Вал-шестерня m-12 z-15
3519 10 02 092	Колесо зубчатое
3519 10 02 110	Вал шестерня
3519 10 02 210	Колесо зубчатое
3519 10 03 101	Вал
3519 10 05 100	Шкив
3519 11 02 000	Пневмоцилиндр
3519 11 02 104	Колесо зубчатое m-12 z-70
3519 11 02 108	Вал-шестерня
3519 11 02 201	Вал-шестерня
3519 11 02 202	Колесо зубчатое
3519 11 03 000	Электронагреватель
3519 11 09 100	Насосная установка
3519 12 00 200	Балка стойки двуногой
3519 13 01 000	Рама поворотной платформы
3519 19 01 005	Крышка
3519 19 01 008	Втулка распорная
3519 21 00 008	Блок
3519 21 00 011	Блок
3519 21 00 012	Ось
3519 21 00 012	Ось
3519 21 00 018	Штифт
3519 21 00 024	Ось
3519 24 00 009	Кольцо от подкоса
3519 28 00 008	Блок подкоса
3519 33 00 002	Ось
3519 33 01 010	Стенка передняя
3519 33 03 005	Шайба
3519 33 03 030	Рычаг
3519 33 03 040	Рычаг
3519 34 00 001	Полублок задний
3519 38 01 000	Балка рукояти
3519 55 00 002	Ось
3521 01 03 011	Пружина
3521 03 03 001	Ось головных блоков
3521 03 03 003	Ось
3521 21 00 001	Коромысло подвески ковша
3521 21 00 001	Коромысло ЭКГ-4У
3521 21 00 012	Ось
3532 01 02 007	Засов днища
3532 09 00 013	Колесо центральное
3532 10 00 005	Обойма
3532 10 02 009	Оболочка резинокордная (580x130)
3532 10 04 103	Болт регулировочный
3532 14 03 000	Распределитель РЭП-1-1-20 Нп
3532 14 03 005	Клапан
3532 21 00 100	Обойма
3532 21 00 102	Втулка
3533 19 00 012	Водило

3533 19 00 013	Водило
3533 19 00 014	Венец зубчатый
3534 11 01 003	Водило
3535 01 00 208	Ригель
3535 01 00 209	Рычаг
3535 01 00 400	Механизм торможения днища ковша
3535 02 00 002	Блок
3535 03 04 005	Амортизатор
3535 03 04 413	Ролик
3535 05 01 000	Рама нижняя
3535 05 05 002	Палец звена
3535 06 00 201	Колесо натяжное
3535 06 02 101	Вал
3535 06 02 202	Колесо зубчатое
3535 06 02 301	Вал-шестерня
3535 06 02 302	Колесо зубчатое
3535 06 02 701	Вал-шестерня
3535 06 02 801	Шестерня
3535 06 03 301	Колесо опорное
3535 06 11 100	Рама гусеничная
3535 09 01 000	Муфта упругая правая
3535 09 01 004	Сектор
3535 09 02 000	Муфта упругая левая
3535 09 02 020	Оболочка резинокордная левая ЭМ630x210
3535 09 03 008	Кольцо прижимное
3535 09 03 102	Втулка распорная
3535 09 03 105	Крышка
3535 09 03 106	Кольцо распорное
3535 09 03 201	Кольцо
3535 09 03 202	Шайба концевая
3535 09 04 100сб	Диск фрикционный
3535 09 04 500	Диск
3535 10 01 203	Кольцо
3535 10 01 204	Шайба концевая
3535 10 02 020	Оболочка резинокордная реверсивная неразъемная ЭМ 630 x 210
3535 11 00 201	Вал-шестерня
3535 11 01 110	Колесо зубчатое
3535 11 01 201	Вал шестерня
3535 11 01 202	Колесо зубчатое
3535 24 00 003	Ось
3535 24 00 005	Прокладка
3536 01 00 001	Зуб ковша
3536 01 01 006	Втулка
3536 01 01 020	Стенка передняя
3536 01 02 050	Рычаг
3536 01 03 000	Механизм торможения днища ковша
3536 03 04 111	Ролик
3536 03 04 150	Ролик
3536 03 04 150	Ролик
3536 03 06 102	Втулка
3536 03 07 000	Секция стрелы нижняя
3536 04 01 550	Рычаг с пальцем
3536 05 02 004	Кольцо отражательное
3536 06 00 001	Ось цапфы центральной
3536 06 00 013	Гайка центральной цапфы
3536 08 01 001	Вал-шестерня
3536 09 00 001	Барабан левый
3536 09 00 002	Барабан правый

3536 09 00 004	Планка
3536 09 00 007	Шестерня
3536 09 00 008	Обойма
3536 09 00 008	Обойма
3536 09 00 009	Торсион
3536 09 00 020	Манжета УР600
3536 09 00 030	Водило
3536 09 00 031	Сателлит
3536 09 00 033	Кольцо упорное (маленькое)
3536 09 00 034	Кольцо упорное (большое)
3536 09 00 040сб	Водило
3536 09 00 041	Сателлит m-10 z-39
3536 09 00 052	Шестерня ведущая
3536 09 02 001	Шестерня
3536 09 06 060	Колодка тормозная
3536 10 01 003	Кольцо
3536 13 00 004	Рельс
3536 13 01 000-01	Рама поворотной платформы
3536 19 00 001	Шестерня ведущая
3536 19 00 002	Шестерня ведущая
3536 19 00 003	Торсион
3536 19 00 004	Торсион
3536 19 00 006	Колесо центральное
3536 19 00 007	Колесо
3536 19 00 021	Кольцо
3536 19 00 026	Втулка
3536 19 00 051	Палец
3536 19 00 052	Сателлит
3536 19 00 053	Корпус водила
3536 19 00 054	Втулка
3536 22 00 000-01	Лебедка подъема
3536 22 00 060	Болт М56
3536 22 00 310	Полумуфта
3536 22 00 320	Полумуфта
3536 22 01 001	Вал-шестерня
3536 38 00 002	Палец
3536 38 00 006	Ось
3536 38 00 200	Корпус
3536 58 00 200	Муфта упругая
3537 01 00 007	Зуб ковша
3537 01 00 007	Зуб ковша
3537 01 01 020сб	Стенка передняя
3537 01 02 003	Засов днища
3537 01 02 004	Вилка
3537 01 04 050	Накладка
3537 01 05 003	Палец
3537 02 00 002	Ось
3537 02 00 006	Шайба
3537 02 00 100	Тяга
3537 02 00 200	Полублок
3537 03 04 101	Основание вкладыша
3537 03 04 102-01	Накладка
3537 03 05 000	Корпус подшипника
3537 06 01 005	Болт
3537 06 01 025	Колесо зубчатое
3537 06 01 035	Вал шестерня
3537 06 01 048	Вал выходной
3537 06 01 402	Колесо ведущее

3537 06 01 450	Колесо зубчатое
3537 06 07 100	Корпус редуктора
3537 06 07 200	Крышка редуктора
3537 06 08 300сб	Насосная установка
3537 08 00 301	Шестерня напора
3537 09 00 003	Диск
3537 09 02 040	Диск
3537 09 02 050	Диск фрикционный
3537 10 01 201	Вал-шестерня m-12 z-17
3537 10 01 202	Колесо зубчатое m-8 z-98
3537 10 03 020	Диск
3537 11 01 004	Сателлит
3537 11 01 006	Водило
3537 11 01 008	Вал-шестерня
3537 11 01 016	Полукольцо
3537 11 02 012	Втулка зубчатая m-4 z-62
3537 11 04 050сб	Диск
3537 11 06 001	Вал-шестерня
3537 11 06 006	Шестерня
3537 11 06 050	Труба распорная
3537 11 07 003	Кольцо
3537 14 01 000сб	Компрессорная установка
3537 25 00 007	Блок
3537 25 00 008	Блок
3537 25 00 100	Обойма
3537 32 00 301	Шестерня тормоза
3540 01 01 010	Стенка передняя
3540 09 02 002	Шестерня моторная
3541 01 00 000	Ковш
3541 02 00 002	Ось
3541 02 00 300	Рычаг
3541 10 01 201	Колесо
3554 03 04 000	Корпус подшипника
3554 03 04 051	Ролик
3554 11 01 001	Шестерня ведущая m-8 z-24
3555 01 02 001	Плита днища
3555 09 00 001	Торсион
3555 09 00 005	Шестерня ведущая
3555 11 01 151	Полумуфта
3555 19 00 001	Шестерня
3566 11 01 003	Вал-шестерня
3566 11 01 100	Корпус редуктора механизма поворота
3572 05 10 012	Кольцо
3572 05 10 035	Фланец
3580 06 30 006	Прокладка
3580 11 01 001	Вал-шестерня
3593 05 03 001	Звено гусеничное
3593 05 03 002	Палец звена
3593 05 04 008	Вал выходной
3593 05 10 003	Вал-шестерня
3593 05 10 004	Вал-шестерня
3660 01 01 008	Ось натяжная